OMRON

交換用バッテリパック

BNB75T/BNB300T 取扱説明書

本製品は、BN50T/BN75T 用(BNB75T)、 BN100T/BN150T/BN220T/BN300T 用(BNB300T)の交換用バッテリパックです。

目次

| 安全上のご注意 | 1 |
|-------------------|----|
| 付属品を確認する | 4 |
| バッテリの交換方法 | 4 |
| BN50T/BN75T の場合 | 5 |
| BN100T/BN150T の場合 | 9 |
| BN220T/BN300T の場合 | 13 |

|安全上のご注意

安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれてい ます。設置やで使用開始の前に必ずお読みください。

● この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想 定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生 が想定される内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。



: 禁止 (してはいけないこと) を示します。たとえば **③**は分解禁止を意味しています。



: 強制(必ずしなければいけないこと)を示します。たとえばしはアースの接続が必要であることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。 いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

交換作業は安定した、平らな場所で行うこと。

- バッテリは落下しないよう、しっかりと保持してください。
- 落下によるけが、液漏れ(酸)によるやけどなどの危険があります。

0

指定以外の交換バッテリは使用しないこと。

- 火災の原因となることがあります。
- 商品型式:

BNB75T (BN50T/BN75T 交換用バッテリパック) BNB300T (BN100T/BN150T, BN220T/BN300T [2 個必要]) 交換用バッテリパック



可燃性ガスがある場所でバッテリ交換をしないこと。

● バッテリを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因になる恐れがあります。



バッテリから液漏れがあるときは液体(希硫酸)に触らないこと。

- 失明したり、やけどをする危険があります。
- 目や皮膚に付いてしまったら、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を 受けてください。



バッテリの分解、改造をしないこと。

● 希硫酸が漏れ、触ると失明、やけどなどの恐れがあります。



バッテリを落下させたり、強い衝撃をあたえないこと。

● 希硫酸が漏れたりすることがあります。



バッテリを金属物でショートさせないこと。

- 感電、発火、やけどの恐れがあります。
- 使用済みバッテリでも内部に電気エネルギーが残っています。



バッテリを火の中に投げ入れたり、破壊したりしないこと。

● バッテリが爆発したり、希硫酸が漏れたりすることがあります。





新しいバッテリと古いバッテリを同時に使用しないこと。

- 希硫酸が漏れたりすることがあります。
- バッテリは感電あるいは短絡する恐れがあります。バッテリ交換の際は、以下の注意事項を遵守してください。
 - a. 時計、指輪などの貴金属類は着用しないでください。
 - b. グリップ部分が絶縁されたドライバーを使用してください。
 - c. 絶縁性の手袋と靴を着用してください。
 - d. バッテリの上には工具や金属類を置かないでください。
 - e. バッテリの着脱を行う前に、UPS の電源を落としてください。

注:UL, CE 規格適合品として使用の場合のみです。


f. バッテリを接地しないでください。





- 感電ショートの危険があります。
- 金属物を中に差し込まないでください





バッテリ接続コネクタ、増設コネクタに金属物を挿入しないこと。

● 感電する恐れがあります。



梱包のポリ袋やフィルム類は幼児の手の届かない場所に移してください。

● 小さいお子様がかぶったりすると、呼吸を妨げる危険性があります。



_ ◆お願い◆ _

この製品には、鉛バッテリ(鉛蓄電池)を使用しています。

● 鉛バッテリはリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルへご協力ください。 リサイクルについては、オムロン電子機器修理センタへご連絡いただくか、リプレイスサービス依頼書に必要事項をご記入のうえ、当社までご送付ください。 リプレイスサービス依頼書は当社ホームページからもダウンロード出来ます。



1 0

|付属品を確認する

付属品がすべて揃っているか、外観に損傷はないか確認してください。 万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

- 万一、不良命をの他あずつきの点がごさいましたら、すぐに販売店へご連絡ください。 ● 取扱説明書(本書)......和文1冊、英文1冊
- バッテリパック固定用ネジ (予備)2 本
- バッテリ交換日ラベル......1 枚
- UPS リプレイスサービス引取依頼書1 枚

|バッテリの交換方法

UPS が、電源オフ状態(電源出力停止中)でも、電源オン状態(電源出力中)でもバッテリの交換が可能です。

お願い

- UPS を UL,CE 規格適合品としてで使用される場合は、バッテリ交換作業はバッテリの危険性や注意すべきことを理解している人に依頼する、またはその人の監督の下で行ってください。
- 運転状態でのバッテリ交換中に停電などの入力電源異常が発生した場合、バックアップできず出力が停止します。
- バックアップ運転中にバッテリ交換をしないでください。出力が停止します。


参考


「バッテリ交換」LED が点灯/点滅表示されて、ブザーが鳴動している場合は、「ESC」スイッチを 0.5 秒押すことで、ブザー音を停止させることができます。(このとき「バッテリ交換」LED の点灯/点滅は消えません。)。


BN50T/BN75T の場合

1.本機のフロントパネル中央部左右にあるネジ2個をドライバーで反時計回りにネジが空回りするまで緩めます(ネジはフロントパネルから外れない構造になっています)。①フロントパネルを下げて手前に外します。②

外したフロントパネルは本体上部に置きます。③







⚠ 注意(保守時)


LCD のケーブルを引っ張ったりコネクタを外したりしないでください。



2. バッテリケーブルをケーブルホルダから外します。①
バッテリコネクタは板金の固定穴にロックされていますので、コネクタを持ち上げて


ハッテリコネクタは板金の固定パにロックされていますので、コネクタを持ち上げて (②-1)、固定穴の中央まで移動させ(②-2)、コネクタを後ろに引いて、ロックを外 します(②-3)。

バッテリコネクタを持ち、コネクタ同士を引き外します。③



ここを持って引き外してください。

3. 板金カバーを止めてあるネジ2個を反時計回りに回して外します。① 板金カバー(ネジ穴側)を手前に引きながら②、上に持ち上げ外します。③




4.バッテリパック下段の引き出しラベルを持って、バッテリパックを取り出します。

<u>爪</u> 注 意(保守時)

バッテリパックのコネクタ、ケーブルを持たないこと。



バッテリパック天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと 10cm でバッテリが完全に取り出せます。バッテリを両手でしっかりと持ち、バッテリを落とさないよう注意してください。




- 5.新しいバッテリを本機の奥まで挿入し、収納します。①
 - ・交換用バッテリパック

BN50T/BN75T 用:型式名 BNB75T

②、③の順番で、板金カバーを取り付けます。

外したネジ2個をドライバーで時計回りに回し、しっかり締め付けてください。 ④このとき、板金カバーでケーブルを挟まないように注意してください。




6. バッテリコネクタを止まるまで差し込みます。①

バッテリコネクタを持ち、コネクタのフック部を板金の固定穴の中央まで移動させ (2-1)、固定穴を通し (2-2)、コネクタを下げて固定穴にロックします (2-3)。

バッテリケーブルをケーブルホルダに取付けます。③

フロントパネルを降ろします。④


注:本機の運転を停止して交換する場合、コネクタ接続時に"バチッ"と音がすることがありますが異常ではありません。



7.フロントパネルを取り付けます。

フロントパネルを本体に取り付けます。①

フロントパネル中央部左右にあるネジ**2**個をドライバーで時計回りに回し、しっかりと締め付けます。②



以上でバッテリ交換は終了です。

お願い

バッテリ交換後は、必ずバッテリ寿命カウンタのリセットを行ってください。

● バッテリ交換後は、本機の LCD メニュー [コントロール] ー [バッテリ寿命カウンタリセット] 画面より、バッテリ寿命カウンタをリセットしてください。 もしバッテリ寿命カウンタのリセットを行わなかった場合、バッテリの期待寿命より早くバッテリ交換アラームが発生してしまう恐れがあります。


付属のバッテリ交換日シールにバッテリ交換日を記入し、本体に貼付してください。 もしくは、LCD メニュー [セッテイ] ー [バッテリセッテイ] ー [パッテリコウカンピ] (バッテリ交換日) 画面でも、バッテリ交換日を入力いただけます。

※ 交換済みの不要バッテリはお客様のご負担は送料のみの無償引取りを 行っております。 詳しくは別紙、「UPS リプレイスサービス」引取依頼書をご参照くだ さい。

BN100T/BN150T の場合

本機のフロントパネル中央部左右にあるネジ2個をドライバーで反時計回りにネジが空回りするまで緩めます。(ネジはフロントパネルから外れない構造になっています。)①フロントパネルを下げて手前に外します。②

外したフロントパネルは本体上部に置きます。③




★ 注意 (保守時)

LCD のケーブルを引っ張ったりコネクタを外したりしないでください。




バッテリコネクタを板金カバーから外します。①
 バッテリコネクタは板金の固定穴にロックされていますので、コネクタを持ち上げて
 (②-1)、固定穴の中央まで移動させ(②-2)、コネクタを後ろに引いて、ロックを
 外します(②-3)。

バッテリコネクタを持ち、コネクタ同士を引き外します。③



ここを持って引き外してください。

3. 板金カバーを止めてあるネジ2個を反時計回りに回して外します。① 板金カバーを上に持ち上げながら②、手前に引き外します。③




4. バッテリパック下部の引き出しラベルを持って、バッテリパックを取り出します。

⚠ 注意(保守時)

バッテリパックのコネクタ、ケーブルを持たないこと。



バッテリパック天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと 10cm でバッテリが完全に取り出せます。バッテリを両手でしっかりと持ち、バッテリを落とさないよう注意してください。




5. 新しいバッテリを本機の奥まで挿入し、収納します。①

交換用バッテリパック

BN100T/BN150T 用:型式名 BNB300T


②、③の順番で、板金カバーを取り付けます。 外したネジ2個をドライバーで時計回りに回し、しっかり締め付けてください。④ このとき、板金カバーでケーブルを挟まないように注意してください。



6. コネクタを止まるまで差し込みます。①

バッテリコネクタを持ち、コネクタのフック部を板金の固定穴の中央まで移動させ(②-1)、固定穴を通し(②-2)、コネクタを下げて固定穴にロックします(②-3)。フロントパネルを降ろします(③)。

注:本機の運転を停止して交換する場合、コネクタ接続時に"バチッ"と音がすることがありますが異常ではありません。



7. フロントパネルを取り付けます。

フロントパネルを本体に取り付けます。①

フロントパネル中央部左右にあるネジ2個をドライバーで時計回りに回し、しっかりと 締め付けます。②



以上でバッテリ交換は終了です。

お願い

バッテリ交換後は、必ずバッテリ寿命カウンタのリセットを行ってください。

● バッテリ交換後は、本機の LCD メニュー [コントロール] ー [バッテリ寿命カウンタリセット] 画面より、バッテリ寿命カウンタをリセットしてください。 もしバッテリ寿命カウンタのリセットを行わなかった場合、バッテリの期待寿命より早くバッテリ交換アラームが発生してしまう恐れがあります。

付属のバッテリ交換日シールにバッテリ交換日を記入し、本体に貼付してください。 または、LCD メニュー [セッテイ] ー [バッテリセッテイ] ー [バッテリコウカンビ] (バッテリ交換日) 画面でも、バッテリ交換日を入力いただけます。

※ 交換済みの不要バッテリはお客様のご負担は送料のみの無償引取りを 行っております。 詳しくは別紙、「UPS リプレイスサービス」引取依頼書をご参照くだ さい。


BN220T/BN300T の場合

1.本機のフロントパネル中央部左右にあるネジ4個をドライバーで反時計回りにネジが空回りするまで緩めます。 (ネジはフロントパネルから外れない構造になっています。)①フロントパネルを手前に引いて外します。②







- **2**. バッテリコネクタを板金カバーから外します。①
 - バッテリコネクタは板金の固定穴にロックされていますので、コネクタを持ち上げて (①-1)、固定穴の中央まで移動させ (①-2)、コネクタを後ろに引いて、ロックを外します (①-3)。
 - バッテリコネクタを持ち、コネクタ同士を引き外します。② バッテリコネクタ 2 個共に実施します。



3. 上段バッテリの板金カバーを止めてあるネジ2個を反時計回りに回して外します。① 板金カバーを上に持ち上げながら②、手前に引き外します。③






4. 上段バッテリパック下部の引き出しラベルを持って、バッテリパックを取り出します。

⚠ 注 意 (保守時)


バッテリパックのコネクタ、ケーブルを持たないこと。



バッテリパック天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと 10cm でバッテリが完全に取り出せます。バッテリを両手でしっかりと持ち、バッテリを落とさないよう注意してください。



5. 下段バッテリの板金カバーを止めてあるネジ 2 個を反時計回りに回して外します。① 板金カバーを上に持ち上げながら②、手前に引き外します。③





6. 下段バッテリパック側部の引き出しラベルを持って、バッテリパックを取り出します。

⚠ 注意(保守時)

バッテリパックのコネクタ、ケーブルを持たないこと。



バッテリパック天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと 10cm でバッテリが完全に取り出せます。バッテリを両手でしっかりと持ち、バッテリを落とさないよう注意してください。




7. 下段に新しいバッテリを本機の奥まで挿入し、収納します。①

交換用バッテリパック

BN220T/BN300T 用:型式名 BNB300T

②、③の順番で、板金カバーを取り付けます。

外したネジ2個をドライバーで時計回りに回し、しっかり締め付けてください。④ このとき、板金カバーでケーブルを挟まないように注意してください。




8. 上段に新しいバッテリを本機の奥まで挿入し、収納します。①

交換用バッテリパック

BN220T/BN300T 用:型式名 BNB300T

②、③の順番で、板金カバーを取り付けます。


外したネジ2個をドライバーで時計回りに回し、しっかり締め付けてください。④ このとき、板金カバーでケーブルを挟まないように注意してください。



9. コネクタを止まるまで差し込みます。①

バッテリコネクタを持ち、コネクタのフック部を板金の固定穴の中央まで移動させ(②-1)、固定穴を通し(②-2)、コネクタを下げて固定穴にロックします(②-3)。 バッテリコネクタ 2 個共に実施します。


注: 本機の運転を停止して交換する場合、コネクタ接続時に"バチッ"と音がすることがありますが異常ではありません。



10. フロントパネルを取り付けます。

フロントパネルを本体に取り付けます。①

フロントパネル中央部左右にあるネジ 4 個をドライバーで時計回りに回し、しっかりと締め付けます。②



以上でバッテリ交換は終了です。

お願い

バッテリ交換後は、必ずバッテリ寿命カウンタのリセットを行ってください。

● バッテリ交換後は、本機の LCD メニュー [コントロール] ー [バッテリ寿命カウンタリセット] 画面より、バッテリ寿命カウンタをリセットしてください。 もしバッテリ寿命カウンタのリセットを行わなかった場合、バッテリの期待寿命より早くバッテリ交換アラームが発生してしまう恐れがあります。

付属のバッテリ交換日シールにバッテリ交換日を記入し、本体に貼付してください。 もしくは、LCD メニュー [セッテイ] ー [バッテリセッテイ] ー [バッテリコウカンビ] (バッテリ交換日) 画面でも、バッテリ交換日を入力いただけます。

※ 交換済みの不要バッテリはお客様のご負担は送料のみの無償引取りを 行っております。 詳しくは別紙、「UPS リプレイスサービス」引取依頼書をご参照くだ さい。